


BR 118 "ITL" der DR, Ep. V - Art.-Nr. 02668

ERSATZTEILLISTE



Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Leiterplatte	390570
2	Schraube DG KB 2,2x6	393410
3	Schraube PT KB 1,5x4	393310
4	Pufferteller, ballig	316840
5	Motor, vollst.	201540
6	Kardanwelle 19	321310
7	Schaft, mont.	200455
8	Drehgestell, vollst.	202700
9	Stromfeder, vollst.	204540
10	Stirnrad z 12	311130
11	Stirnrad z 15	311150
12	Stirnrad z 19	307250
13	Drehgestell, Teil A + Drehgestell, Teil B	324140 324150
14	Treibradsatz mit Haftreifen	207200
15	Haftreifen	227600
16	Treibradsatz	207210
17	Drehgestellverkleidung	324160
18	Kupplung	210830
o. Abb.	Zurüstsatz	200570